



M. BARTELS
REHA IM- & EXPORT GMBH


Spare Part List

Stairclimber TRE-52



FP-16-13


カーゴ Cargo



Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
L1 - FA16-A10-6	C形止め輪・軸用	Retaining Ring 20	4	
L3 - FA16-A7-B26	シートベルト	Seat Belt	1	
L4 - FA01-A9-B4	ゴム足	Rubber Stand	2	
L5 - FA16-12	シートカバー	Sheet Cover	1	
L9 - FA16-A6-13	トラス小ねじ M4×10	Truss-head Screw	8	
L10 - FA16-A6-15	六角ボルト M8×20	Bolt	8	
L11 - FA16-A6-17	ばね座金 8	Spring Washer	8	
L13 - FA16-A7-27	車いす固定ベルト	Wheel Chair Belt	4	
L15 - FA16-A7-12	トラス小ねじ M8×16	Truss-head Screw	2	
L16 - FA16-A7-14	六角穴付ボルト M10×30	Hexagonal Socket Bolt	4	
L17 - FA16-A7-15	六角穴付ボルト M10×35	Hexagonal Socket Bolt	2	
L18 - FA16-A7-16	六角袋ナット M8	Hexagon Nut	2	
L19 - FA16-A7-17	六角ナット・2種 M10	Hexagon Nut	6	
L20 - FA16-A7-18	ナイロンナット	Nylon Nut	2	
L21 - FA16-A7-19	ばね座金 8	Spring Washer	2	
L22 - FA16-A7-B1-1	カバー	Cover	1	
L23 - FA16-A7-B1-2	ラバーマグネット	Rubber Magnet	4	
L24 - FA16-A7-B1-3	B型グロメット	Grommet	2	
L25 - FA16-A7-B1-4	U字形溝ゴム	Edge Rubber	1	
L27 - FA16-A7-7	すべり止めテープ	Non Slip Tape	2	
L28 - FA16-A8-5	圧縮スプリング	Spring	1	
L30 - FA16-A8-9	マッシュルームノブ	Mushroom Knob	1	
L31 - FA16-A8-11	トラス小ねじ M5×10	Truss-head Screw	3	
L32 - FA16-A8-14	六角ボルト M8×110	Bolt	1	
L33 - FA16-A8-15	六角ナット・3種 M3	Hexagon Nut	1	
L34 - FA16-A8-17	ナイロンナット	Nylon Nut	2	
L35 - FA16-A8-19	平座金 8	Plain Washer	6	
L37 - FA16-A8-24	ナット	Nut	1	
L38 - FA16-A8-25	ノブスター	Knob	1	
L39 - FA16-A8-26	トラス小ねじ M8×30	Truss-head Screw	1	
L40 - FA16-A8-28	ナイロンワッシャー	Nylon Washer	1	
L41 - FA16-A8-29	皿ばね	Coned Disc Spring	4	
L43 - FA16-A8-B4	パイプヘッドレスト	Pipe Head Rest	1	
L44 - FA16-A8-B21	ヘッドレストブラケット	Head Rest Bracket	1	
L45 - FA16-A8-B21-3	マジックテープ(フック)	Fastener (Hook)	1	
L49 - FA16-A9-6	すべり止めテープ	Non Slip Tape	2	
L54 - FA16-A9-11	さら小ねじ M5×16	Flat-head Screw	6	
L57 - FA16-A9-18	平座金 5	Plain Washer	6	
L58 - FA16-A9-15	ナイロンナット	Nylon Nut	6	
L63 - FA16-A10-3	ゴム車輪	Rubber Wheel	2	
L64 - FA16-A10-4	六角ボルト M8×22	Bolt	4	
L65 - FA16-A10-5	ばね座金 8	Spring Washer	4	
L66 - FA16-A10-B1	前輪Ass'y	Rubber Wheel	1	
L67 - TR4-A11-B1-1	ヘッドレスト	Head Rest	1	
L68 - FA31-A10-B5-2	クイックロン ループ	Fastener (Loop)	1	
L69 - FA16-A7-8	塩ビジョイナー	Joiner	4	
L70 - FA16-A7-9	グロメット	Grommet	1	
L71 - FA16-A7-23	六角穴付ボタンボルト M10×16	Hexagonal Socket Button Bolt	2	
L73 - FA16-A1	フロアー	Floor	1	
L74 - FA16-A2	ハンドル	Handle	1	
L75 - FA16-A6-B20	ボックスカバー	Box Cover	1	
L76 - FA16-A7-B2	パイプガード	Pipe Guard	2	
L77 - FA16-A9-22	レール	Rail	2	
L78 - FA16-A9-25	ストッパーラバー	Stopper Rubber	4	
L79 - FA16-A9-20	さら小ねじ M4×14	Flat-head Screw	8	
L80 - FA16-A9-10	さら小ねじ M3×10	Flat-head Screw	4	
L81 - FA16-A9-12	トラス小ねじ M5×14	Truss-head Screw	4	
L82 - FA16-A9-26	ナイロンナット	Nylon Nut	8	
L83 - FA16-A9-16	六角袋ナット	Hexagon Nut	4	
L84 - FA16-A9-17	ばね座金 5	Spring Washer	4	
L85 - FA16-A9-B2	取っ手	Handle	1	
L86 - FA16-A9-B23	ストッパープレートA	Stopper Plate A	2	
L87 - FA16-A9-B24	ストッパープレートB	Stopper Plate B	2	
L88 - FA16-A9-27	ナイロンナット	Nylon Nut	4	
L89 - FA16-A8-6	セットピン	Set Pin	1	
L90 - FA16-A8-23	カバー	Cover	1	
L91 - FA16-A8-B1	パイプスライド	Pipe Slide	1	
L92 - FA16-A8-B22	パイプスライド B	Pipe Slide B	1	
L93 - BA17-A1-4	車軸	Tire Shaft	2	


E. 電装・油圧

Electric equipment / Oil Pressure




Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
E15 - FA16-A5-4	フットカバー	Foot Cover	1	
E16 - FA16-A5-12	マイクロスイッチ	Micro Switch	1	
E17 - FA16-A5-13	コーティングクランプクリップ	Coating Clamp Clip	2	
E18 - FA16-A5-14	なべ小ねじ M4×10	Screw	4	
E20 - FA16-A5-16	なべ小ねじ M4×30	Screw	2	
E21 - FA16-A5-18	六角ボルト M6×18	Bolt	2	
E22 - FA16-A5-19	六角ボルト M10×20	Bolt	4	
E23 - FA16-A5-20	六角ナット M4	Hexagon Nut	2	
E24 - FA16-A5-21	六角袋ナット・3形 M6	Hexagon Nut	2	
E25 - FA16-A5-22	ばね座金 4	Spring Washer	6	
E26 - FA16-A5-24	ばね座金 6	Spring Washer	2	
E27 - FA16-A5-25	ばね座金 10	Spring Washer	4	
E29 - FA16-A5-27	C形止め輪・軸用	Retaining Ring	4	
E31 - FA16-A5-29	平座金 4	Plain Washer	2	
E32 - FA16-A5-B1	フレーム	Frame	1	
E34 - FA01-A5-B2-3	スペーサ	Spacer	2	
E35 - FA16-A5-B2-4	レセプタクル	Receptacle	1	
E36 - FA16-A5-17	トラス小ねじ M6×10	Truss-head Screw	3	
E37 - FA16-A5-B2-8	絶縁シート	Insulating Sheet	1	
E38 - FA16-A5-B2-12	バッテリー	Battery	2	
E40 - FA16-A5-B2-14	U型取っ手	Handle	2	
E41 - FA16-A5-B2-15	さら小ねじ M2.5×10	Flat-head Screw	2	
E42 - FA16-A5-B2-16	トラス小ねじ M4×6	Truss-head Screw	8	
E44 - FA16-A5-B2-19	トラス小ねじ M6×10	Truss-head Screw	4	
E45 - FA16-A5-B2-20	六角ナット M2.5	Hexagon Nut	2	
E47 - FA16-A5-B2-22	ばね座金 2.5	Spring Washer	2	
E49 - FA16-A5-B3-C44	カバーB	Cover B	1	
E50 - FA16-A5-B3-5	端子台(ダイオード)	Terminal Stand (Diode)	1	
E52 - FA16-A5-B3-23	リレー 40A	Relay 40A	1	
E53 - FA16-A5-B3-24	グロメット	Grommet	2	
E55 - FA16-A5-B3-26	なべ小ねじ M3×16	Screw	2	
E56 - FA16-A5-B3-27	なべ小ねじ M4×12	Screw	8	
E57 - FA16-A5-B3-28	なべ小ねじ M6×10	Screw	2	
E58 - FA16-A5-B3-29	なべ小ねじ M5×10	Screw	1	
E59 - FA16-A5-B3-30	トラス小ねじ M5×10	Truss-head Screw	3	
E60 - FA16-A5-B3-31	六角ナット M3	Hexagon Nut	2	
E62 - FA16-A5-B3-33	フランジナット M4	Hexagon Nut	12	
E63 - FA16-A5-B3-34	フランジナット M5	Hexagon Nut	1	
E64 - FA16-A5-B3-35	ばね座金 3	Spring Washer	2	
E65 - FA16-A5-B3-36	ばね座金 6	Spring Washer	2	
E66 - FA16-A5-B3-37	なべ小ねじ M4×14	Screw	4	
E67 - FA16-A5-B3-38	平座金・小形丸 4	Plain Washer	4	
E70 - FA16-A5-B3-49	ブラケット	Bracket	1	
E72 - FA16-A6-B36	走行スイッチ Ass'y	Travel Switch	2	
E74 - FA16-A6-12	マイクロスイッチ	Micro Switch	1	
E75 - FA16-A6-13	トラス小ねじ M4×10	Truss-head Screw	6	
E76 - FA16-A6-14	トラス小ねじ M6×16	Truss-head Screw	2	
E77 - FA16-A6-16	フランジナット M6	Hexagon Nut	2	
E78 - FA16-A6-18	ブラケット	Bracket	1	
E79 - FA16-A6-19	ニギリ	Grip	2	
E80 - FA16-A6-B1-1	パネル	Panel	1	
E81 - FA16-A6-B1-2	非常停止スイッチ	Emergency Stop Switch	1	
E82 - FA16-A6-B1-3	操作スイッチ	Crawler Switch (UP・DOWN)	1	
E83 - FA16-A6-B1-4	フロアスイッチ	Floor Switch (UP・DOWN)	1	
E84 - FA16-A6-B1-5	駐車ブレーキスイッチ	Parking Brake Switch	1	

E.




Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
E85 - FA16-A6-B1-6	充電レセプタクル	Receptacle	1	
E86 - FA16-A6-B1-13	キースイッチ	Key Switch	1	
E87 - FA16-A6-B1-14	バッテリーゲージ	Battery Gauge	1	
E88 - FA16-A6-B1-15	さら小ねじ M2.5×10	Flat-head Screw	2	
E89 - FA16-A6-B1-16	トラス小ねじ M3×16	Truss-head Screw	2	
E90 - FA16-A6-B1-17	六角ナット M2.5	Hexagon Nut	2	
E91 - FA16-A6-B1-18	フランジナット M3	Hexagon Nut	2	
E92 - FA16-A6-B1-19	ばね座金 2.5	Spring Washer	2	
E93 - FA11-A10-26	電磁接触器	Magnetic Switch	2	
E94 - YE13-A17	ソケット台 Ass'y	Socket Base Ass'y	1	
E95 - YE13-2	プラグ台	Plug Base	1	
E96 - YE31-A0	充電器(輸出用)	Battery Charger	1	
E97 -	充電器用プラグ	Battery Charger Plug	1	
E98 - TR4-A16	角度計(ギャラベンタ向け)	Angle Gauge Ass'y	1	
E99 - TR4-A8	角度計	Angle Gauge Ass'y	1	
E100- FA16-A5-B2-2	カバー	Cover	1	
E101- FA16-A6-B1-20	パネル(国内用)	Panel	1	
E103- FA16-A5-B2-23	六角穴付ボルト M6×16	Hexagonal Socket bolt	1	
E104- FA16-A5-B2-24	六角ナット M6	Hexagon Nut	1	
E105- FA16-A5-B2-25	ナイロンナット M6	Nylon Nut	3	
E106- FA16-A5-30	シリンダ取付軸 A	Cylinder Attachment Shaft (A)	1	
E107- FA16-A5-31	シリンダ取付軸 B	Cylinder Attachment Shaft (B)	1	
E108- FA16-A5-B2-C1	バッテリーケース	Battery Case	1	
E109- FA16-A5-B3-C1	ボックス	Box	1	
E110- FA16-A5-B2-31	スペーサ	Spacer	2	
E111- FA16-A5-37	なべ小ねじ M5×20	Screw	2	
E112- FA16-A5-B2-33	なべ小ねじ M6×30	Screw	2	
E115- FA16-A5-B2-35	平座金 6	Plain Washer	2	
E117- FA16-A5-B3-C40-14	PCBサポート	PCB Relay Support	6	
E118- FA16-A5-B2-13	ブレーカ	Breaker	1	
E119- FA16-A5-B2-17	なべ小ねじ M5×10	Screw	1	
E120- FA16-A5-B2-26	ばね座金 5	Spring Washer	1	
E121- FA16-A5-B2-27	六角ナット M5	Hexagon Nut	1	
E122- FA16-A5-B3-C40	リレーボード Ass'y (A)	Relay Board Ass'y (A)	1	
E125- FA16-A5-B3-C36	リレーボード Ass'y (B)	Relay Board Ass'y (B)	1	
E126- FA16-A5-B8	油圧パッケージ	Oil Pressure Package	1	
E127- YE36-A0	充電器(国内用)	Battery Charger	1	
E128- FA16-A5-6	ブラケット	Bracket	1	
E129- FA16-A5-39	傾斜スイッチ Ass'y	Tilt Switch Ass'y	1	
E130- FA16-A5-33	マウンティングクリップ	Mounting Clip	1	
E131-				
E132-				
E133-				
E134-				
E135-				
E136-				
E137-				
E138-				
E139- P-230	防塵スイッチカバー	Cover	2	

M. 駆動 Drive



Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
M 1 - TR4-A3-5	サイドリング	Side Ring	4	
M 2 - FA18-A4-7	カップリング	Coupling	1	
M 3 - FA16-A3-6	減速機	Reduction Gear	2	
M 4 - FA16-A3-7	直流モータ	DC Motor	2	
M 5 - FA16-A3-8	電磁ブレーキ	Magnetic Brake	2	
M 6 - FA16-A3-9	エルジーマックユニット	LG Mack Unit	2	
M 7 - FA16-A3-10	オイルシール	Oil Seal	2	
M 8 - FA16-A3-11	インシュロックタイ	Lock Tie	4	
M 9 - FA16-A3-12	C形止め輪・軸用	Retaining Ring 24	2	
M10 - FA16-A3-13	ばね座付十字穴付なべ小ねじ	Screw	8	
M11 - FA16-A3-14	なべ小ねじ M4×30	Screw	6	
M12 - FA16-A3-15	止めねじ・くぼみ先	Hexagonal Socket Set Screw	2	
M13 - FA16-A3-16	タッピンねじ・トラス M6×16	Screw	16	
M14 - FA16-A3-17	六角ボルト M6×25	Bolt	8	
M15 - FA16-A3-18	六角ボルト M10×30	Bolt	4	
M16 - FA16-A3-19	ばね座金 4	Spring Washer	6	
M17 - FA16-A3-20	ばね座金 6	Spring Washer	8	
M18 - FA16-A3-21	ばね座金 10	Spring Washer	4	
M19 - FA16-A3-B1	フレーム	Frame	1	
M20 - FA16-A4-2	ガイドローラ	Guide Roller	2	
M21 - FA16-A4-3	ガイドローラ軸	Guide Roller Shaft	1	
M24 - FA16-A4-10	軸	Shaft	1	
M25 - FA16-A4-11	遊輪軸カラー	Idler Wheel Collor	1	
M26 - FA16-A4-12	カラークローラ	Rubber Crawler	2	
M27 - FA16-A4-13	#80フランジブッシュ	Flanged Bush	2	
M28 - FA16-A4-14	C形止め輪・軸用	Retaining Ring 20	2	
M29 - FA16-A4-15	止めねじ・くぼみ先	Hexagonal Socket Set Screw	2	
M31 - FA16-A4-17	六角ボルト M10×35	Bolt	8	
M32 - FA16-A4-19	フランジナット M10	Hexagonal Nut	2	
M33 - FA16-A4-20	ナイロンナット M12	Nylon Nut	2	
M34 - FA16-A4-21	ばね座金 10	Spring Washer	8	
M35 - FA16-A4-22	平座金 12	Plain Washer	2	
M36 - FA16-A4-23	平座金・小形丸 20	Plain Washer	2	
M37 - FA16-A7-3	カバー	Cover	1	
M38 - FA16-A7-11	トラス小ねじ M6×10	Truss-head Screw	2	
M39 - P-158	ブレーキカバー	Brake Cover	2	
M40 - TR4-A4-7	ワッシャー	Washer	4	
M41 - TR4-A4-28	軸受	Bearing	2	
M42 - TR4-A4-B1	遊輪	Idler Wheel	2	
M43 - TR4-A4-B6	アジャストブラケット	Adjust Bracket	2	
M44 - TR-A3-4	スプロケット	Sprocket	2	
M45 - FA16-A4-8	アルミフレーム R	Aluminum Frame (R)	1	
M46 - FA16-A4-9	アルミフレーム L	Aluminum Frame (L)	1	


配線
Wiring



Parts No.	Parts Name		Q'ty	Remark
W 1 - FA16-A5-B3-7	ハーネス A	Harness A	1	
W 3 - FA16-A5-B3-9	ハーネス C	Harness C	1	
W 4 - FA16-A5-B3-10	ハーネス D	Harness D	1	
W 6 - FA16-A5-B3-12	ハーネス F	Harness F	1	
W 9 - FA16-A5-B3-15	ハーネス I	Harness I	5	
W10 - FA16-A5-B3-16	ハーネス J	Harness J	1	
W11 - FA16-A6-5	ハーネス A	Harness A	1	
W12 - FA16-A6-6	ハーネス B	Harness B	1	
W13 - FA16-A6-7	ハーネス C	Harness C	1	
W14 - FA16-A6-8	ハーネス D	Harness D	1	
W15 - FA16-A6-9	ハーネス E	Harness E	1	
W16 - FA16-A6-10	ハーネス F	Harness F	1	
W18 - FA16-A5-B2-6	コード B	Cord B	1	
W21 - FA16-A5-B3-4	リレー Ass'y (B)	Relay Ass'y (B)	1	
W26 - FA16-A5-B3-C40-1	ハーネス	Harness	1	
W35 - FA16-A6-B1-11	ハーネス E	Harness E	1	
W44 - FA16-A5-B2-5	コード A	Cord A	1	
W45 - FA16-A5-B2-28	バッテリーコネクタ (A)	Battery Connector (A)	1	
W48 - FA16-A5-B3-C36-3	ハーネス C	Harness C	1	
W49 - FA16-A5-B3-C36-4	ハーネス D	Harness D	1	
W50 - FA16-A5-B3-C40-2	ハーネス A	Harness A	1	
W51 - FA16-A5-B3-C40-3	ハーネス B	Harness B	1	
W52 - FA16-A5-B3-C40-4	ハーネス C	Harness C	1	
W53 - FA16-A5-B3-C40-5	ハーネス D	Harness D	1	
W54 - FA16-A5-B3-C40-6	ハーネス E	Harness E	1	
W57 - FA16-A5-B3-47	ハーネス M	Harness M	1	
W58 - FA16-A5-B3-48	ハーネス N	Harness N	1	
W60 - FA16-A5-B3-8	ハーネス B	Harness B	1	
W61 - FA16-A5-B3-13	ハーネス G	Harness G	1	
W62 - FA16-A5-B3-14	ハーネス H	Harness H	1	
W63 - FA16-A5-B3-C36-2	ハーネス B	Harness B	1	
W64 - FA16-A5-B3-45	ハーネス K	Harness K	1	
W65 - FA16-A5-B3-46	ハーネス L	Harness L	1	
W66 - FA16-A6-B1-7	ハーネス A	Harness A	1	
W67 - FA16-A6-B1-21	ハーネス F	Harness F	1	
W68 - FA16-A5-B2-29	バッテリーコネクタ (B)	Battery Connector (B)	1	
W69 - FA16-A6-21	ハーネス G	Harness G	1	
W70 -				
W71 -				
W73 -				
W74 - FA16-A6-B37	抵抗ハーネス Ass'y	Resistor	1	



M. BARTELS
REHA IM- & EXPORT GMBH



M. BARTELS
Reha Im - & Export GmbH
Fangdieckstr. 68
22547 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 | 54 75 33 33
m.bartels@reha-europe.com
www.reha-europe.com

Überreicht durch:

--